

AutoSTOP

Per non dimenticare mai più la freccia accesa!

**Aumenta la sicurezza in moto
evitando di confondere le idee a chi segue !**

AutoSTOP spegne automaticamente* la freccia (indicatore di direzione) dopo il numero di lampeggi che si è impostato (la programmazione è variabile e modificabile in qualunque momento dall'utilizzatore del veicolo; per motivi di sicurezza è presente di default un numero minimo di lampeggi dal quale parte la programmazione impostata)

AutoSTOP dispone inoltre di controlli elettronici per:


- utilizzare le 4 frecce senza interrompere il lampeggio
- utilizzare normalmente le frecce senza interrompere il lampeggio in caso di lunga sosta al semaforo o agli incroci
- escludere temporaneamente il dispositivo
- escludere permanentemente il dispositivo




AutoSTOP è disponibile con cablaggio universale o con cablaggi dedicati plug-and-play per la maggior parte delle moto.

Utile, economico e di semplicissima installazione

 AS/CC/1 AutoStop con cablaggio universale

 AS/SC/1 AutoStop da abbinare a cablaggio plug-and-play



Ingegnerizzato e prodotto in Italia con condizioni di lavoro a standard europei

* utilizzabile con circuito di alimentazione degli indicatori di direzione di tipo positivo; verificare impianto elettrico